

hängende Textilschaukel für Kinder ab 3 Jahren

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte sorgfältig lesen und
gemäß den Anweisungen
verwenden!

Liebe Kundin, lieber Kunde, liebe Mama, lieber Papa, wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Textil-Hängeschaukel **Hojdakov Junior** entschieden haben, die für Kleinkinder ab 3 Jahren gedacht ist. Die maximale Belastbarkeit der Schaukel beträgt **40 kg**.

Sie halten ein Produkt in den Händen, das wir in Zusammenarbeit mit tschechischen Herstellern und Lieferanten nach eigenem Entwurf und mit viel Liebe in Tschechien hergestellt haben. Wir verwenden ausschließlich hochwertige und sichere Materialien. Mit Ihrem Kauf unterstützen Sie zudem die Entwicklung von Werkstätten für behinderte Menschen.

Vielen Dank für Ihren Kauf! Ihr Hojdakov-Team.

VERWENDUNGSZWECK

Die Juniorschaukel dient zum Schaukeln, Sitzen und Liegen für Kleinkinder ab 3 Jahren. Andere als die von uns angegebenen Einsatzmethoden und -bedingungen sind untersagt!



VOR DER VERWENDUNG

- Lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch – bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.
- Die zulässige Tragkraft von 40 kg darf nicht überschritten werden.
- Das Sitzen auf der Holzbar ist verboten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand gebrauchter Seile und ersetzen Sie diese gegebenenfalls durch neue.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Aufhängung – platzieren Sie die Schaukel nur an Stellen, die der auftretenden Belastung sicher standhalten können.
- Verpackung – Plastiktüten und andere Verpackungen müssen nach dem Auspacken außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahrt werden.

PACKUNGSGEHALT

- Textiltasche mit Öko-Tex Standard 100 Gesundheitszertifikat
- Fleecedecke zum Füllen der mittleren Tasche
- Holzabstandshalter aus massiver Buche - Länge 70 cm, unlackiert/unbefleckt
- 2 Legehennen aus Holz aus massiver Buche - Länge 35 cm, unlackiert/unbefleckt
- Karabiner
- Polyamidseil mit einem Kerndurchmesser von 5 mm
- Gebrauchsanweisung
- Textilverpackungen

WARTUNG

Die Textiltasche kann bei 40°C gewaschen und im Schonwaschgang getrocknet werden. Bei Verwendung im Außenbereich empfehlen wir das Beizen oder Lackieren der Holzteile. Schützen Sie die Schaukel vor Regen, extremen Wetterbedingungen und direkter Sonneneinstrahlung. Das Produkt hat eine Mindestlebensdauer von 2 Jahren.


WO AUFHÄNGEN

Angesichts der geringen Altersgruppe, ab der die Juniorschaukel genutzt werden kann, platzieren Sie sie für kleine Kinder dort, wo Sie die meiste Zeit verbringen, also in der Küche oder im Wohnzimmer. Kinder experimentieren anfangs gerne mit der Schaukel und es ist gut, sie bei diesen Mätzchen im Auge zu behalten.

WIE MAN AUFHÄNGT

Die Schaukel kann an jedem sicheren Verankerungselement aufgehängt werden, beispielsweise an einer in der Decke installierten Schraube oder an jedem anderen festen Element, das die entstehende Last tragen kann (z. B. Treppe, Balken, Ast usw.). Der Scharnierpunkt sollte min. 170 cm über dem Boden. Die Höhe der Schaukel beträgt ca. 160 cm (siehe Bild Nr. 1). Bei einer höheren Lage des Aufhängepunktes ist ein Hilfsseil zur Verlängerung der Aufhängung erforderlich.

Für die kleinsten Kinder hängen Sie die Schaukel knapp über dem Boden auf. Damit die Kleinen bequem schaukeln können, sollte der Abstand zum Boden mindestens 5 cm betragen. Zur sicheren Installation des Ankereslements wenden Sie sich an einen Ankerexperten. Es gibt viele Möglichkeiten und es hängt nur von Ihren Möglichkeiten und Vorlieben ab. Unsere Aufhängemöglichkeiten finden Sie in unserem E-Shop im Bereich „Aufhängung der Schaukel“. Damit die Aufhängung nicht am Befestigungspunkt ausfranst, binden Sie das Seil zur Verlängerung fest (siehe Abbildung 2).




1



2

3



MONTAGE

- Entscheiden Sie, wo und wie die Schaukel aufgehängt werden soll und montieren Sie das Ankerelement.
- Nehmen Sie einen Stoffbeutel, breiten Sie ihn aus und stecken Sie eine Fleecedecke in die Tasche, die in der Mitte des Stoffes verläuft. Die Decke wird nur in die hinteren 2/3 der Tasche eingelegt. Das vordere Drittel der Tasche kann für bequemerer Sitzen unter die Tasche geklappt werden und die volle Länge kann als Stütze für die Beine der Kinder verwendet werden, wenn sie liegen.
- Nehmen Sie eine Holzstange mit gebundenen Seiten und hängen Sie diese mit einem Karabiner an der vorbereiteten Stelle auf. Anschließend die seitlichen Holzbalken in die seitlichen Stürze einstecken und mit einem Seil durch Schlaufe oder Knoten befestigen.
- Wichtig! Überprüfen Sie, ob alles richtig installiert ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Aufhängung sicher ist und alle Teile des Stuhls ordnungsgemäß montiert und geschlossen sind.

PRODUKTENTSORGUNG

Nach irreparablen Schäden oder am Ende der Lebensdauer muss der Hängesessel zerlegt und in Einzelteile, Komponenten und Materialien zerlegt werden, die zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden.



BEIM SCHWINGEN DARF KEINE METALL- AUF-METALL-REIBUNG VORKOMMEN

Wir empfehlen, den Karabiner nicht direkt in die Öse einer Schraube an der Decke oder einem Ständer einzuhängen. Beim Schwingen entsteht Reibung und es können metallische Mikrospäne entstehen, die dann auf das Produkt fallen und dieses verunreinigen können.

Verwenden Sie ein Seil als Zwischenglied, um die Aufhängung zu verlängern.

